



Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
001	Кольцо защитное	2141010010301	1
002	Кольцо муфты	2141010020301	1
003	Шайба	2141010030301	1
004	Кольцо стопорное	2141010040301	1
005	Опорное кольцо	2141010050301	1
006	Кольцо	2141010060301	1
007	Шарик	2141010071401	1
008	Шайба фигурная	2141010081401	1
009	Пружина	2141010091501	1
010	Боек	2141010100601	1
011	Ударник	2141010110601	1
012	Кольцо	2141010120301	1
013	Ствол	2141010130601	1
014	Шайба	2141010141401	2
015	Палец	2141010150601	1
016	Уплотнитель	2141010161401	1
017	Привод	2141010170601	1
018	Щит промежуточный	2141010180301	1
019	Винт	2141010191201	1
020	Кольцо уплотнительное	2141010201401	1
021	Двигатель	2141010210101	1
022	Накладка корпуса	2141010220301	1
023	Винт	2141010231201	15
024	Кольцо	2141010241401	1
025	Переключатель режимов	2141010250601	1
026	Винт	2141010261201	3
027	Пружина	2141010271501	1
028	Шайба пружинная	2141010281401	1
029	Винт	2141010291201	1
030	Кронштейн	2141010301401	2
031	Стальной штифт	2141010311401	1
032	Тяга	2141010321401	1
033	Пружина	2141010331501	1
034	Экран подсветки	2141010340301	1
035	Переключатель реверса	2141010350301	1
036	Выключатель	2141010360401	1
037	Плата контроллера	2141010370401	1
038	Контактный блок	2141010380301	1
039	Корпус	2141010390301	1
040	Скоба	2141010401401	1
041	Корпус переключателя режимов	2141010410301	1
042	Аккумулятор	2141010421801	1