

Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
001	Винт патрона	2712620011201	1
002	Патрон	2712620021701	1
003	Редуктор в сборе	2712620031301	1
004	Шестерня	2712620040601	1
005	Двигатель	2712620050101	1
006	Корпус правый	2712620060301	1
007	Скоба	2712620071401	1
008	Кнопка переключателя скорости	2712620080301	1


Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
009	Кнопка реверса	2712620090301	1
010	Выключатель	2712620100401	1
011	Контроллер	2712620110401	1
012	Корпуса левый	2712620120301	1
013	Винт	2712620131201	11
014	Фиксатор корпуса	2712620140301	2
015	Аккумулятор	2712620150701	1
016	Зарядное у-во	2712620160801	1



Действителен с 01.01.2023

Аккумуляторная  
дрель-шуруповерт

CBL12Li



Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
001	Пружина	2741070011501	1
002	Рамка	2741070021401	1
003	Подшипник 608-2RS	2741070031001	1
004	Шпиндель	2741070040601	1
005	Фиксатор	2741070050601	1
006	Винт М5х10	2741070061201	1
007	Скоба	2741070071201	1
008	Кожух	2741070080301	1
009	Шайба прижимная	2741070091401	1
010	Винт ST3x10	2741070101201	3
011	Накладка кожаная	2741070110301	1
012	Кнопка фиксации шпинделя	2741070120301	1
013	Корпус	2741070130301	1
014	Накладка корпуса	2741070140301	1

Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
015	Двигатель	2741070150101	1
016	Пружина	2741070161501	1
017	Штифт	2741070171401	1
018	Основание кнопки выключателя	2741070180301	1
019	Кнопка выключателя	2741070190301	4
020	Контроллер	2741070200501	1
021	Выключатель	2741070210501	1
022	Рукоятка	2741070220301	1
023	Накладка рукоятки	2741070230301	1
024	Аккумулятор	2741070240701	1
025	Винт ST3x10	2741070251201	6
026	Скоба фиксации корпуса	2741070260301	1
027	Зарядное устройство	2741070270801	1



Аккумуляторная  
углошлифовальная машина

SH115E

Действителен с 01.01.2023